

## MR-S サイドブレーキカム 取り付け説明書

### 1. 取り付け加工

- ・車両よりサイドブレーキレバーASSY取り外し後に、サイドブレーキワイヤーサイドブレーキ警告灯スイッチを取り外してください。
- ・サイドブレーキワイヤーのストッパー部分を切断して下さい。(写真1)
- ・サイドブレーキカムを仮組みし、フィットするか確認してください。必要に応じて追加の面取り加工を行ってください。
- ・溶接箇所を決め塗装、油脂を除去してください。
- ・ビードをなるべく盛り上げないように溶接してください。(写真2) TIG溶接を推奨します。裏側(助手席側)はビードが引っかかり動作不良となる可能性があります。作動確認を行い必要に応じてビードを平滑に削ってください。
- ・サイドブレーキ警告灯を元通り組みつけてください。



写真1 (切断箇所)



写真2 (裏側溶接例)

### 2. 車両への取り付け

- ・取り外しと逆の手順で組み付けて下さい。
- ・ワイヤーの張り調整を行ってください。必ずワイヤーに遊びをもたせ、サイドブレーキ開放時にキャリパー側のワイヤー接続部分に力が掛かっていない事を確認してください。**張りすぎるとキャリパーの自動調整機構の作動不良の原因となります。**



〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町 2-47

TEL 045-370-8186

URL: <http://www.fujiirs.com/>

e-mail: [info@fujiirs.com](mailto:info@fujiirs.com)